

## Kontrollierte Wohnungslüftung

Die in Ihrer Wohnung / Ihrem Haus vorgesehene kontrollierte Wohnungslüftung in Form einer Abluftanlage mit Einzellüfter im Installationsschacht, wird mit Hilfe des Tasters im Raum / vor dem Raum betätigt und gestartet. Im Falle einer nicht Betätigung über mehr als 3h schaltet sich der Lüfter automatisch ein, um die kontrollierte Wohnraumlüftung zu gewährleisten.

Dieser Prozess sorgt für einen Mindestluftwechsel in den Räumen. Die Zuluft erfolgt über die in den Laibungen eingebauten Ventomaxx-Lüftern.

**Die Filter in den einzelnen Lüftern sind regelmäßig zu reinigen** und ggf. zu erneuern. In der Anfangsphase, also in den ersten Monaten nach Bezug, empfiehlt es sich die Filter monatlich zu überprüfen. Bei dieser regelmäßigen Überprüfung lässt sich auch das notwendige Reinigungsintervall, je nach Verschmutzungsgrad, erkennen und ggf. verkürzen oder verlängern.