

Infoblatt Stellmotoren der Fußbodenheizung

Die Stellmotoren im Fußbodenheizungsverteiler haben zwei Funktionspositionen, „Manuell“ und „Automatik“.

Bei Einstellung auf „Manuell“ läuft die Fußbodenheizung auf voller Leistung, diese Einstellung wurde während der Bauphase benötigt und sollte – falls noch nicht geschehen – nun geändert werden. Bei „manueller“ Einstellung sind die grünen Deckel erhöht und der rote Ring ist dauerhaft zu sehen.

Für ein ideales Heizergebnis sollten die Stellmotoren nun auf „Automatik“ gestellt werden, der Deckel wird hierfür nach rechts gedreht - es ist dann kein oder kaum ein Ring sichtbar. Die Stellmotoren reagieren nun auf die Befehle der Raumthermostate in jedem Raum. (Je nach eingestellter Stufe werden Sie wieder die roten Ringe sehen)

